

**Áramáttelek beállítása:**

**A gyári alapbeállítás 5/5.**

**Pár másodperccel a csatlakoztatás után a tényleges fogyasztás jelenik meg az LCD kijelzőn.**

**Az áramáttelek beállításához nyomja meg a mérő jobb alsó részén található SET gombot. A gomb ismételt nyomogatásával sorban megjelennek az áramáttelek értékei. Miután kiválasztotta a megfelelő értéket, a SET gomb hosszas megnyomásával (kb.30mp) ezt rögzíti.**

**Figyelem: az áttétel csak egyszeri alkalommal állítható, ennek rögzítése nem ismételhető meg.**

**A tévesen beállított terméket nem áll módunkba garanciálisan cserélni.**

**Áramáttelek beállítása:**

**A gyári alapbeállítás 5/5.**

**Pár másodperccel a csatlakoztatás után a tényleges fogyasztás jelenik meg az LCD kijelzőn.**

**Az áramáttelek beállításához nyomja meg a mérő jobb alsó részén található SET gombot. A gomb ismételt nyomogatásával sorban megjelennek az áramáttelek értékei. Miután kiválasztotta a megfelelő értéket, a SET gomb hosszas megnyomásával (kb.30mp) ezt rögzíti.**

**Figyelem: az áttétel csak egyszeri alkalommal állítható, ennek rögzítése nem ismételhető meg.**

**A tévesen beállított terméket nem áll módunkba garanciálisan cserélni.**

**Áramáttelek beállítása:**

**A gyári alapbeállítás 5/5.**

**Pár másodperccel a csatlakoztatás után a tényleges fogyasztás jelenik meg az LCD kijelzőn.**

**Az áramáttelek beállításához nyomja meg a mérő jobb alsó részén található SET gombot. A gomb ismételt nyomogatásával sorban megjelennek az áramáttelek értékei. Miután kiválasztotta a megfelelő értéket, a SET gomb hosszas megnyomásával (kb.30mp) ezt rögzíti.**

**Figyelem: az áttétel csak egyszeri alkalommal állítható, ennek rögzítése nem ismételhető meg.**

**A tévesen beállított terméket nem áll módunkba garanciálisan cserélni.**